

Morgenheld



**ESPRESSOKOCHER**

200 ml / 300 ml

**ESPRESSO MAKER**

[morgenheld.com](http://morgenheld.com)



## DEIN KAFFEEKICK

### 1. VORBEREITUNGEN

Vor der ersten Benutzung empfehlen wir dir, deinen Espressokocher gründlich zu reinigen. Hier unsere Tipps für dich:

#### Tipp 1

Beim ersten Gebrauch einmal nur mit Wasser ohne Pulver füllen (unterhalb Ventil) und bei geschlossenem Deckel kochen lassen.

Wasser: 200 / 300 ml für 4 / 6 Espresso-Tassen

Kaffee: Kaffebohnen fein bis mittel mahlen, das heißt in Zahlen 4 – 5 (Skala 1 = fein bis 10 = grob)

### 2. BEFÜLLEN

Let's go: Schraube den unteren Behälter deines Kochers ab, entferne das Füllsieb und befülle den Kessel mit Wasser bis unterhalb des Ventils.

### 4. KAFFEE KOCHEN

Stelle nun den Espressokocher bei mittlerer Temperatur auf den Herd. Niemals ohne Wasser!

### 3. ESPRESSOKANNE ZUSAMMENBAUEN

Schraube nun beide Teile wieder zusammen. Achte darauf, dass alles richtig sitzt und fest verschlossen ist. Schließe den Deckel.

**Tipp 3**  
**WICHTIG:** Wasser nur bis unterhalb des Ventils auffüllen! Das Ventil muss immer frei sein und darf nicht durch Kalkablagerungen verstopfen.

**Tipp 4**  
Erhitze das Wasser vor, sodass dein Espressokocher langsam warm werden kann und dein Kaffee nicht durch zu schnelles Erhitzen verbrennt und bitter wird.

Nun kann auch das Sieb mit deinem frisch gemahlenem Kaffeepulver gefüllt werden. Setze das Sieb dazu in den Wasserkessel ein und fülle es bis zum Rand mit Pulver. Streiche das Pulver sanft glatt – bitte nicht festdrücken.

### 5. REINIGUNG & PFLEGE

Sobald dein Espressokocher abgekühlt ist, empfehlen wir dir, den Kessel mit kaltem Wasser auszuspülen, so entsteht kein bitterer Geschmack in deinem Kocher. Ein heißes Abwaschen mit der Hand ist sehr schonend für das Material. Alternativ kannst du auch alle Teile problemlos in die Spülmaschine packen.

Dabei erhitzt das Wasser im Kessel, fängt an zu blubbern und es entsteht ein Überdruck. Der gefilterte Kaffee gelangt über den Trichtereinsatz durch das Steigrohr nach oben in die Kanne.

**WICHTIG:** Trockne alle Teile sorgfältig ab, vor allem den Trichtereinsatz und das Sicherheitsventil. So vermeidest du, dass sich hier Kalkablagerungen bilden und der Espressokocher eventuell nicht mehr richtig und gefahrenfrei funktioniert. Am besten pustest du das Ventil und das Sieb aus. Überprüfe auch immer wieder, ob noch alle Dichtungen in Takt sind, nur so kann ein reibungsloser Ablauf garantiert werden. Regelmäßiges Entkalken ist ebenso sehr wichtig!

**WIE DAS AM BESTEN GEHT, STEHT AUF UNSERER WEBSITE**

KANNEN OBERTEIL

FEINES SIEB\*  
DICHTUNGSRING\*

TRICHTER- EINSATZ

WASSERKESSEL

SICHERHEITSVENTIL

Kaffeepulver

bis zum Rand auffüllen und sanft streichen

Wasser einfüllen

bis unterhalb des Sicherheitsventils

Flüssigkeit nicht geheizt werden. Kann zu Überdruck und Verformung führen.

Geeignet für Induktionsherd, Elektroherd & Gaskocher.  
\*Alle Ersatzteile findest Du unter [shop.morgenheld.com](http://shop.morgenheld.com)

**DU BRAUCHST WENIGER TASSEN?**

VERWENDE UNSER REDUZIERTESIEB

→ [SHOP.MORGENHELD.COM](http://shop.morgenheld.com)

ZU DEINER EIGENEN SICHERHEIT: IMMER DABEI BLEIBEN!

**Verbrennungsgefahr!**

Während und nach dem Kochvorgang ausschließlich am Griff anfassen.



Morgenheld

FOLLOW US ON



[facebook.com/morgenheld](https://facebook.com/morgenheld)

[instagram.com/morgenheld](https://instagram.com/morgenheld)

[morgenheld.com](http://morgenheld.com)

